

FireAngel[®]

**WI-SAFE GATEWAY
PASSERELLE WI-SAFE**

Wi-Safe[®] **CONNECT**

**Installationsanleitung
Guide d'installation
Installatie handleiding**


WG-1-EUT

MONTAGE

1. Das Gateway wurde so entwickelt, dass es frei stehend oder permanent an der Wand angebracht sein kann.
2. Ethernet-Kabel hier anschließen .
3. Stromkabel hier anschließen .

Den Fixierstift aus dem Mittelloch entfernen, um die Anti-Sabotage-Funktion zu aktivieren.

Die drei Kunststoffprägungen herausbrechen. Die beiliegenden Kunststoffdübel und Schrauben verwenden.




Entfernung: Einen Schraubenzieher in das Loch einsetzen, bis er stoppt. Dadurch wird die Sperre gelöst und das Gateway freigegeben.

Bitte die MAC-Adresse vor einer dauerhaften Montage notieren, da diese zur ersten Aktivierung des Gateways erforderlich ist.

EINRICHTEN DES WI-SAFE GATEWAYS

1. Anmeldeinformationen bei Ihrem Kontoadministrator/Händler erfragen.
2. Zugriff auf den Installationsassistenten: **www.wi-safeconnect.com**
3. Den Online-Installationsanweisungen folgen.



www.wi-safeconnect.com

Mit dem FireAngel Gateway WG-1 können W2-Funknetzwerke ins Internet eingebunden werden. Die in den W2-Funkkomponenten enthaltenen Diagnoseinformationen werden an ein cloud-basiertes Dashboard gesendet. Hierüber können Alarmmeldungen als E-Mail oder an eine Smartphone App verschickt werden.

Bitte beachten: Es ist eine Internetverbindung erforderlich, wenn ein Rauchmeldernetzwerk in Verbindung mit dem Gateway eingerichtet wird.

BESCHRÄNKUNGEN

Das Protokoll Wi-Safe 2 ist kein Sicherheitsprotokoll. Der Schutz von Menschenleben darf nicht von diesem Protokoll abhängen. Wenn Ihre Internetverbindung unterbrochen wird, ist möglicherweise keine Kommunikation vom WG-1EUT möglich (d.h. Nachricht an Cloud oder mobiles Gerät). Das lokale Rauchmeldernetz arbeitet ohne Internetverbindung als eigenständiges System weiter.

GARANTIE

Informationen zur Rauchmelder Garantie entnehmen Sie dem Rauchmelder Benutzerhandbuch.

Sprue Safety Products Ltd garantiert dem Erstkäufer 2 (zwei) Jahre ab Kaufdatum, dass das beiliegende WG-1EUT bei normaler Nutzung in Wohnräumen und normaler Wartung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist (dies gilt nicht für die austauschbare Batterie). Sprue Safety Products Ltd garantiert hiermit, dass das Modul – sofern es mit Kaufnachweis zurückgesendet wird – innerhalb des Zeitraums von 2 (zwei) Jahren ab Kaufdatum nach eigenem Ermessen von Sprue Safety Products Ltd kostenfrei ersetzt wird.

Die Garantie auf ein Ersatz-WG-1EUT gilt für den Restzeitraum der ursprünglichen Garantie des ursprünglich erworbenen Funkmoduls, also ab dem ursprünglichen Kaufdatum und nicht ab dem Datum des Erhalts des Ersatzprodukts.

Sprue Safety Products Ltd behält sich das Recht vor, ein alternatives Produkt anzubieten, das dem zu ersetzenden ähnlich ist, wenn das ursprüngliche Modell nicht mehr verfügbar oder vorrätig ist. Die Garantie gilt für den ursprünglichen Käufer im Einzelhandel ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs im Einzelhandel und ist nicht übertragbar. Ein Kaufbeleg ist erforderlich. Diese Garantie deckt keine Schäden infolge von Unfällen, Zweckentfremdung, Zerlegung, fehlerhaftem Einsatz oder unterlassener angemessener Pflege des Produkts oder Anwendungen, die nicht dem Benutzerhandbuch

entsprechen. Sie erstreckt sich nicht auf Ereignisse und Bedingungen, die von Sprue Safety Products Ltd nicht beeinflusst werden können, z. B. höhere Gewalt (Feuer, extreme Wetterbedingungen usw.). Sie gilt nicht für Einzelhändler, Servicezentren oder sonstige Distributoren oder Vertretungen. Sprue Safety Products Ltd wird keine Änderungen dieser Garantie durch Dritt-parteien anerkennen.

Sprue Safety Products Ltd haftet nicht für durch die Verletzung einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie verursachte zufällige Schäden oder Folgeschäden. Soweit dies nicht gegen geltendes Recht verstößt, ist jede stillschweigende Garantie der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck auf eine Dauer von 2 (zwei) Jahren beschränkt. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben durch diese Garantie unberührt. Mit Ausnahme von Todesfällen oder Verletzungen haftet Sprue Safety Products Ltd. nicht für Nutzungsausfälle, Schäden, Kosten oder Ausgaben im Zusammenhang mit diesem Produkt oder für alle indirekten Schäden oder Folgeschäden, Schäden oder Kosten, die Ihnen oder einem anderen Nutzer dieses Produkts entstehen.

ENTSORGUNG

Elektrogeräte sind nicht über den Hausmüll, sondern über das entsprechende Recyclingprogramm für elektrische und elektronische Geräte (WEEE) zu entsorgen.

Warnung: Nicht verbrennen oder ins Feuer geben.

TECHNISCHE DATEN

Das Gateway WG-1EUT kann in Kombination mit Wi-Safe 2 (Protokoll)-fähigen Geräten installiert werden. Nähere Informationen finden Sie unter www.wi-safeconnect.com.

230V Netzbetreibener, 5V DC, 1.5A

Unabhängig getestet nach:

EN 301 220-2 V 2.4.1

EN 301 489-3 V 1.6.1

EN 301 489-1 V 1.9.2

Hersteller: Sprue Safety Products Ltd, Vanguard Centre,
Sir William Lyons Rd, Coventry, CV4 7EZ, UK

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite
www.wi-safeconnect.com

Pour plus d'informations visitez notre site internet :
www.wi-safeconnect.com

Voor meer informatie, ga naar onze website
www.wi-safeconnect.com

 A **Sprue** Brand

Sprue Safety Products Ltd.

Vanguard Centre, Coventry CV4 7EZ UK

